Frostsicherung der Anlage

Vor dem ersten Frost ist es dringend notwendig, die gesamte Bewässerungsanlage Zone für Zone von Wasser zu entleeren. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Hauptabsperrhahn der Wasserzuleitung des Hauses/ der Pumpe / Zisterne etc.
2. Schrauben Sie die Endkappe an der Verteilerkonstruktion ab und schrauben an dieser Stelle das Entleerungsventil/ Pressluftanschluss an. Nun können Sie den Kompressor dort anschließen.
3. Öffnen Sie danach den Kugelschieber bzw. das Magnetventil der Zone 1 (alle anderen müssen verschlossen sein!) und pusten das gesamte in dem PE-Rohr dieser Zone vorhanden Wasser mit einem Luftdruck von ca. 2-3 bar heraus. Die Regner dieser Zone werden dabei leicht ausfahren und das Wasser wird austreten bez. Heraussprudeln. Fahren Sie so lange fort, bis nur noch Luft aus den Regnern entweicht. Danach schließen Sie den Kugelschieber bzw. das Magnetventil der Zone 1 wieder.
4. Nun fahren Sie mit allen Zonen separat nacheinander, wie unter Punkt 3. beschrieben fort.
5. Nachdem Sie alle Zonen inkl. evtl. Mikrobewässerungszonen von Wasser entleert haben, fahren Sie – sofern vorhanden – mit der Zone der Wassersteckdosen fort. Hierbei müssen Sie den Schlüssel in alle Wassersteckdosen stecken und jede Wassersteckdose entleeren.
6. Abschließend entleeren Sie auch das Hauptrohr/ den Wasserzufluss vom Haus bzw. der Pumpe etc. indem Sie alle Magnetventile/ Kugelschieber der Bewässerungszonen verschließen und das Hauptrohr freipusten. Öffnen Sie dabei den Wasserhahn an der Wasserquelle, so dass das Wasser entweichen kann.

m-n rainman Bewässerungssysteme GmbH & Co.KG
Rehnaerstr. 2e, D- 19205 Gadebusch
e-mail: info@mnrainman.com
Tel.: (+49) 03886-21 20 88
Fax: (+49) 03886-21 24 67
Internet: www.mnrainman.de

Für Fragen oder Probleme stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung!

m-n rainman Bewässerungssysteme GmbH & Co.KG
Rehnaerstr. 2e, D- 19205 Gadebusch
e-mail: info@mnrainman.com

Tel.: (+49) 03886-21 20 88
Fax: (+49) 03886-21 24 67
Internet: www.mnrainman.de